

Etiquette à coller au dos de la radio (VX-264, VX-354)

APPEL CANAL E

1. Allumer, choisir canal E+SOS
2. Appuyer touche latérale inférieure (ronde)
3. Attendre réponse du relais
4. Attendre réponse des secours (1 min.)
5. Si pas de réponse : répéter 2. ou « appel à tous »